


User's Guide



Oasis PITCHER Components



1 The Oasis PITCHER.

Thank you for your purchase of the Oasis PITCHER, the only pitcher filter system with a patent-pending re-usable filter cartridge housing. Thanks also for being environmentally conscious.


Oasis International, the worldwide leader in the drinking water industry for 100 years, is the most recognized brand for water coolers and drinking fountains. Our PITCHER Water Filtration System reduces impurities in tap water, while improving the taste, smell, and clarity.* It also provides a more economical and environmentally-friendly alternative to buying bottled water.

Follow the Filter Life Indicator to regularly change the Filter Media making it easier to have cleaner, fresher water on every pour. Refer below for more details.

Visit www.oasisfilters.com/pitcher/offer for your FREE Filter Media Packet with initial Replacement Pack purchase. And sign up for our automatic re-order email reminders or join the Oasis Media Auto-Ship Program.

* The Oasis PITCHER Water Filtration System is intended to be used with potable water only. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. See Performance Data Sheet for more information.

2 Set up.



For Best Results:
Keep the filter moist by maintaining the water level in the PITCHER above the bottom of the Reservoir Tube. Store the PITCHER in the refrigerator or in a cool location. If the water has been sitting for several days, discard it and refill the PITCHER with fresh water.


3 Filter Life Indicator.

The Filter Life Indicator displays the number of Reservoir refills remaining until the Filter Media should be changed.



- Press and hold START for 3 seconds. "00" will be displayed.
- Press the START key for 1 second. A count of 160 will be displayed on the screen and the counter will now be in the working status mode.
- Once the counter is in the working status mode, the counter will count down by one each time the fill lid is opened.

If the fill lid is unintentionally opened, then you can correct the count by pressing the "+" key to return the counter to the proper value. The counter will count down only when the fill lid is left open for approximately 7 seconds. Rapid opening and closing of the fill lid will not lower the count.



4 Replace the Media.

Replace the Filter Media every 160 fills (42 gals.) of the Reservoir, approximately two months on average usage.

- The counter will show "00" when it is time to replace the Filter Media. Pull it out of the PITCHER using the tall straight tab attached to the filter body. Repeat steps under 2) Set Up. to replace the Filter Media and install the recharged filter.
- Replacement Filter Media may be purchased at your local Oasis PITCHER Filter Retailer or online at www.oasisfilters.com/pitcher/media.

Model Numbers

| Oasis Part # | Model | Description | Contains Model #'s |
|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 504398C | ORFS1 PITCHER Water Filtration System | Pitcher, Reservoir, Filter Media Housing, Filter Media Packet, and Lid | (1) DRFP1 (1) DRFH1 (1) DRFM1 |
| 036640-001 | ORFR1 1-Pack | Includes Filter Media Housing, plus Filter Media Packet | (1) DRFH1 (1) DRFM1 |
| 036639-001 | ORFM3 Filter 3-Pack | Includes (3) Filter Media Packets | (3) DRFM1 |

FREE Filter Media Packet with initial Replacement Pack purchase at www.oasisfilters.com/pitcher/offer.

Sign-up for our automatic re-order email reminders or join the Oasis Media Auto-Ship Program. Questions, call Customer Service at 1-800-646-2747 for more information.

Performance Data Sheet.

The Oasis PITCHER Water Filtration System reduces many contaminants from tap water.

| SUBSTANCE | Influent Challenge Concentration | | Filter Effluent | | Removal Efficiency | Maximum NSF Permissible Product Water Concentration/US EPA Level ¹ | Influent Water Test Conditions | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|------|
| | Average | NSF Std | Average | Minimum | | | Hardness (ppm CaCO ₃) | Alkalinity (ppm CaCO ₃) | Temp. (°C) | pH |
| NSF/ANSI Standard 42 – Aesthetic Effects | | | | | | | | | | |
| Chlorine | 1.99 ppm | 2.0 +/- 0.2 ppm | 0.04 ppm | 98.0% | 97.0% | 50% Reduction | N/A | N/A | 22 | 7.82 |
| NSF/ANSI Standard 53 – Health Effects | | | | | | | | | | |
| Copper | 2.9 ppm | 3.0 +/- 0.3 ppm | 0.29 ppm | 90.0% | 82.4% | 1.3 ppm ² | 16 | 18 | 22 | 6.54 |
| Copper | 3.0 ppm | 3.0 +/- 0.3 ppm | 0.43 ppm | 85.0% | 68.1% | 1.3 ppm ² | 112 | 111 | 22 | 6.60 |
| Mercury | 6.0 ppb | 6.0 +/- 0.6 ppb | 0.73 ppb | 87.9% | 80.2% | 2 ppb | 14 | 13 | 22 | 6.55 |
| Mercury | 6.1 ppb | 6.0 +/- 0.6 ppb | 1.4 ppb | 76.9% | 65.7% | 2 ppb | 142 | 100 | 21 | 6.50 |
| Cadmium | 31 ppb | 30 +/- 3.0 ppb | 1.3 ppb | 95.0% | 94.2% | 5 ppb | 14 | 12 | 22 | 6.55 |
| Cadmium | 29 ppb | 30 +/- 3.0 ppb | 0.75 ppb | 97.4% | 95.2% | 5 ppb | 103 | 108 | 22 | 6.56 |

¹ The US EPA Levels are Maximum Contaminant Levels (MCLs) and are the same as the NSF Maximum Permissible Product Water Concentrations listed in NSF/ANSI 42 and 53 unless noted otherwise.
² – US EPA Action Level
N/A – Not applicable

Product Specifications
• Rated Filter Capacity: 42 Gallons
• Filter Capacity per Day: 2.6 Gallons

Claims are based on testing performed under standard laboratory conditions according to NSF/ANSI 42 and 53 for reduction of the substances listed. The concentration of the indicated substances in water entering the systems was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42 and 53. The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment device are not necessarily in all users' water. The performance of the filter may vary based on local water conditions. Do not use with water that is unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Individuals requiring water of specific microbiological purity should consult their physician.

The Oasis Pitcher Filter processes approximately 42 gallons/160 liters of water. For optimal performance, replace the filter when it exceeds filtering capacity. Refer to the Use and Care portion of this manual for proper use and operation and maintenance requirements. Hot water should not be used with the Oasis PITCHER Filter (Maximum 82°F/28°C - Minimum 34°F/2°C).

The DRFH1 Filter Housing, when used in combination with the DRFP1 Filter Media and with Oasis Water Filtration PITCHERS DRFP1, is tested and certified by the WQA according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of aesthetic chlorine, cadmium, copper, and mercury



Oasis International
222 East Campus View Blvd.
Columbus, Ohio 43235
(614) 861-1350 1 (800) 64OASIS
www.oasisfilters.com

Care & Maintenance.

- Do not use harsh or abrasive cleaners or pads on the Filter Housing or Lid.
- Do not place any part of the product in a dishwasher for cleaning.

Replace the Filter Media every 160 fills (42 gals.) of the Reservoir, approximately two months of average usage.

To Clean:

- Clean the Filter Media Housing and Lid with warm soapy water. A small brush may be used to remove any deposits, which mostly occur near the edges of the parts.
- Be careful not to remove the O-ring from the groove near the top of the Filter Media Housing.
- Be careful not to damage the fine mesh screen on top of the lid.



Warranty
Oasis offers an unconditional 30-day money-back guarantee. Call Customer Service for details.

This system is to be supplied with cold water only. This system shall comply with applicable state and local regulations.

1 El Sistema PITCHER de Oasis.

Gracias por comprar el sistema PITCHER de Oasis, el único sistema de filtrado con jarra con un recipiente de cartucho de filtro reutilizable (patente en trámite). Gracias tomar por tener en cuenta el medio ambiente.

Oasis International, líder mundial en la industria del agua potable desde hace 100 años, es la marca más reconocida de enfriadores de agua y bebederos. Nuestro sistema de filtrado de agua PITCHER reduce las impurezas del agua y, al mismo tiempo, mejora su sabor, olor y claridad.* También es una alternativa más económica y segura para el medio ambiente que el agua en botella.

Siga el indicador de vida útil del filtro para cambiar regularmente el medio de filtrado y, de esa forma, obtener agua más limpia y fresca cada vez que se sirve. Lea más detalles a continuación.

Visite www.oasisfilters.com/pitcher/offer para obtener su paquete de medio de filtrado GRATIS con la primera compra de un repuesto. Además, puede inscribirse para recibir nuestros avisos automáticos de renovación de filtro por correo electrónico o inscribirse en el Programa Oasis Media Auto-Ship.

* El sistema de filtrado de agua Pitcher de Oasis está diseñado para ser utilizado con agua potable únicamente. No lo utilice con agua que no sea microbiológicamente segura o agua de calidad desconocida sin desinfección previa o posterior. Lea la ficha de datos de rendimiento para obtener más información.

Este sistema debe utilizarse con agua fría únicamente y deberá cumplir con las regulaciones estatales y locales aplicables.



Paquete de medio de filtrado GRATIS con la primera compra de un repuesto en www.oasisfilters.com/pitcher/offer.

Inscríbese para recibir nuestros avisos automáticos de renovación de filtro por correo electrónico o en el Programa Oasis Media Auto-Ship. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-800-646-2747 para obtener más información.

1 Le Système PITCHER d'Oasis.

Nous vous remercions pour l'achat du système PITCHER d'Oasis, le seul pichet filtrant pourvu d'un boîtier pour cartouche filtrante réutilisable (brevet en instance). Merci également d'être soucieux de l'environnement.

Oasis International, chef de file mondial de l'industrie de l'eau potable depuis 100 ans, est la marque de refroidisseurs d'eau et de fontaines à boire la mieux connue. Notre système de filtration d'eau PITCHER réduit la quantité d'impuretés présentes dans l'eau du robinet, tout en améliorant son goût, son odeur et sa limpidité.* Il constitue également un choix plus économique et vert que l'achat d'eau en bouteilles.

Vérifiez l'indicateur de vie du filtre pour savoir quand remplacer le matériel filtrant; il sera ainsi plus facile d'avoir une eau plus fraîche et pure à chaque verre. Voir ci-dessous pour plus d'informations.

Visitez le site www.oasisfilters.com/pitcher/offer pour votre sachet GRATUIT de matériel filtrant à votre premier achat de matériel de recharge. Profitez-en pour vous inscrire à notre programme de rappels de réapprovisionnement par courriel ou joindre le programme d'envoi automatique de matériel filtrant Oasis.

* Le système de filtration d'eau Pitcher d'Oasis est conçu exclusivement pour l'eau potable. Ne pas l'utiliser avec de l'eau insalubre au niveau microbiologique ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après son traitement dans le système. Consulter la Fiche de rendement pour plus de renseignements.

Ce système doit être utilisé avec de l'eau froide exclusivement. Ce système doit être conforme aux réglementations provinciales et locales applicables.



Sachet GRATUIT de matériel filtrant à votre premier achat de matériel de recharge – visitez le site www.oasisfilters.com/pitcher/offer.

Inscrivez-vous à notre programme de rappels de réapprovisionnement par courriel ou au programme d'envoi automatique de matériel filtrant Oasis. Si vous avez des questions, communiquez avec le service clientèle au 1-800-646-2747 pour plus de renseignements.

2 Instalación.

- Retire todo el contenido del sistema PITCHER, el recipiente de medio de filtrado y el paquete de medio de filtrado del empaque.
- Lave el sistema PITCHER y todos sus componentes con jabón suave y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos. Oasis recomienda no lavar el sistema PITCHER en un lavavajillas ya que las altas temperaturas reducirán la transparencia del material plástico después de varias lavadas.
- Retire la parte superior del recipiente de medio de filtrado como muestra la figura. Abra la esquina del paquete de medio de filtrado marcada en el paquete. **Vierta todo el contenido del paquete en el recipiente de medio de filtrado.** Es normal que el medio de filtrado esté mojado. Golpee suavemente el recipiente de medio de filtrado sobre la mesa o cubierta para que el medio de filtrado se asiente. Vuelva a colocar la parte superior del recipiente de medio de filtrado en su lugar.

- Remoje el recipiente de medio de filtrado en agua durante 10 minutos en posición vertical.** Coloque el recipiente debajo de un chorro de agua y enjuéguelo durante 10 segundos. Este proceso permite liberar el exceso de polvo de carbono.

- Presione el recipiente de medio de filtrado con fuerza en el tubo del reservorio** para que quede bien sellado.
- Fije la tapa. Llene el reservorio con agua. Deje que toda el agua se filtre y luego deséchela. **Realice este procedimiento dos veces.** La tercera jarra de agua filtrada estará lista para beber.

Refiérase al punto 3 **Indicador de vida útil del filtro**, donde encontrará las instrucciones para la instalación del indicador de vida útil del filtro para obtener un agua más limpia y fresca.

Para obtener resultados óptimos:

Mantenga el filtro húmedo manteniendo el nivel de agua de la jarra por encima del fondo del tubo del reservorio. Guarde la jarra en el refrigerador o en un lugar fresco. Si el agua ha estado en reposo varios días, deséchela y vuelva a llenar la jarra con agua fresca.

Garantía

Oasis ofrece una garantía incondicional de devolución del dinero a 30 días. Llame al Servicio de atención al cliente para más obtener detalles.

2 Préparation.

- Retirer tout le contenu du système PITCHER, le boîtier pour matériau filtrant et le sachet de matériau filtrant de l'emballage.
- Laver le système PITCHER et tous ses composants à l'eau chaude et avec un savon doux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Oasis ne recommande pas de mettre le système PITCHER au lave-vaisselle, car avec le temps les températures élevées affecteront la transparence du plastique.
- Retirer le dessus du boîtier pour matériau filtrant, tel qu'illustré. Ouvrir l'un des coins du sachet de matériau filtrant marqués sur son emballage. **Verser la totalité du sachet dans le boîtier pour matériau filtrant.** Il est normal que le matériau filtrant soit humide. Tapoter légèrement le boîtier sur le comptoir pour niveler le matériau filtrant à l'intérieur. Remplacer le couvercle du boîtier.
- Faire tremper le boîtier pour matériau filtrant à la verticale dans l'eau durant 10 minutes.** Placer ensuite le boîtier sous l'eau courante puis rincer durant 10 secondes. Cela permettra d'éliminer l'excédent de poussière de carbone.
- Insérer le boîtier dans le tube du réservoir en appuyant fermement** afin d'assurer l'étanchéité.
- Remettre le couvercle en place. Remplir le réservoir d'eau. Laisser toute l'eau filtrer, puis la jeter. **Répéter l'opération. Le troisième pichet d'eau filtrée peut être consommé.**

Voilà la Section 3 – Indicateur de Vie du Filtre. Elle indique comment utiliser l'indicateur afin d'assurer une eau plus fraîche et pure.

Pour de meilleurs résultats :

Garder le filtre humide en maintenant le niveau d'eau du pichet plus élevé que le fond du tube du réservoir. Mettre le pichet au réfrigérateur ou dans un endroit frais. Si l'eau est restée dans le pichet plusieurs jours, la jeter et remplir de nouveau d'eau fraîche.

Garantie

Oasis offre une garantie de remboursement sans condition de 30 jours. Appeler le service à la clientèle pour plus d'informations.

3 Indicador de Vida Útil del Filtro.

El indicador de vida útil del filtro muestra el número de recargas del reservorio que quedan hasta que el medio de filtrado deba ser cambiado.

- Presione y mantenga presionado el botón START (Inicio) durante 3 segundos. Aparecerá "00" en la pantalla.
- Presione el botón START durante 1 segundo. Aparecerá un recuento de 160 en la pantalla y el contador pasará al modo en operación.
- Una vez que el contador esté en el modo en operación, comenzará a contar de uno en uno que se abra la tapa de carga.

Si la tapa de carga se abre de forma accidental, puede corregir el recuento presionando el botón "+" para regresar el contador al valor correcto. El contador contará hacia abajo cuando la tapa de carga se deje abierta durante aproximadamente 7 segundos. Si se abre y se cierra rápidamente la tapa de carga no reducirá el número.

4 Reemplazo del Medio de Filtrado.

Cambie el medio de filtrado cada 160 cargas (42 galones) del reservorio, o aproximadamente dos meses considerando un uso promedio.

- El contador mostrará "00" cuando sea necesario cambiar el medio de filtrado. Tire del medio de filtrado hacia afuera del sistema PITCHER usando la lengüeta larga fijada al cuerpo del filtro. Repita los pasos del punto 2 **Instalación**, para cambiar el medio de filtrado e instalar el filtro recargado.
- Puede comprar el medio de filtrado de repuesto en su tienda de filtros para el sistema PITCHER de Oasis local o por Internet en www.oasisfilters.com/pitcher/media.**

Números de modelo

| N.º de Pieza Oasis | Modelo | Descripción | Contiene Modelos N.º |
|--------------------|---|---|--------------------------------|
| 504398C | ORFS1 Sistema de Filtrado de Agua PITCHER | Jarra, Reservorio, Recipiente de Medio de Filtrado, Paquete de Medio de Filtrado y Tapa | (1) ORFP1, (1) ORFH1 (1) ORFM1 |
| 036640-001 | ORFR1 Paquete de Una Unidad | Incluye Recipiente de Medio de Filtrado, Más Paquete de Medio de Filtrado | (1) ORFH1 (1) ORFM1 |
| 036639-001 | ORFMS Paquete de 3 Filtros | Incluye (3) Paquetes de Medio de Filtrado | (3) ORFM1 |

3 Indicateur de Vie du Filtre.

L'indicateur de vie du filtre affiche le nombre de remplissages restants avant que le matériau filtrant ne doive être remplacé.

- Garder le bouton START enfoncé durant 3 secondes. « 00 » s'affiche à l'écran.
- Enfoncer le bouton START durant 1 seconde. Le nombre 160 s'affiche, et le compteur est maintenant activé.
- Une fois le compteur activé, le total affiché diminuera de 1 à chaque ouverture du couvercle du pichet.

En cas d'ouverture accidentelle du couvercle, il est possible de corriger le total en appuyant sur « + ». Celui-ci ne diminuera que si le couvercle est ouvert pendant environ 7 secondes. Une ouverture et fermeture rapide du couvercle n'affectera pas le total.

4 Remplacement du Matériau Filtrant.

Remplacer le matériau filtrant tous les 160 remplissages (160 /42 gal) du réservoir, soit environ deux mois d'usage moyen.

- Lorsque le compteur indique « 00 », le matériau filtrant doit être remplacé. Retirer le matériel du système PITCHER à l'aide de la longue languette droite fixée au corps du filtre. Répéter la procédure de la section 2 – Préparation, pour remplacer le matériau filtrant et installer le filtre rechargé.
- Le matériau filtrant de recharge est en vente chez votre détaillant PITCHER Oasis local ou en ligne sur le site www.oasisfilters.com/pitcher/media.**

Números de Modèlle

| N.º de Pieza Oasis | Modelo | Descripción | Comprend les Numéros de Modèle |
|--------------------|---|---|--------------------------------|
| 504398C | Système de Filtration d'eau ORFS1 PITCHER | Pichet, Réservoir, Boîtier de Matériau Filtrant, Sachet de Matériau Filtrant et Couvercle | (1) ORFP1, (1) ORFH1 (1) ORFM1 |
| 036640-001 | Paquet de 1 ORFR1 | Comprend Boîtier pour Matériau Filtrant et Sachet de Matériau Filtrant | (1) ORFH1 (1) ORFM1 |
| 036639-001 | Paquet de 3 avec filtre ORFMS | Comprend 3 Sachets de Matériau Filtrant | (3) ORFM1 |

Ficha de Datos de Rendimiento.


El sistema de filtrado de agua PITCHER de Oasis reduce muchos contaminantes del agua del grifo.

| SUSTANCIA | Concentración Inicial | | Efluente del Filtro | Eficiencia de Eliminación | Concentración Máxima Permitida por el NSF (ppm) | Condiciones de Prueba de Agua Infiltrante | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---|---|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------|
| | Promedio | Norma NSF | | | | Promedio | Norma NSF | Durante (min) | Alcalinidad (ppm CaCO ₃) | Temp (°C) |
| Norma 42 NSF/ANSI – Efectos Estéticos | | | | | | | | | | |
| Cloro | 1.99 ppm | 2.0 +/- 0.2 ppm | 0.04 ppm | 98.0% | 97.0% | Reducción de 50% | N/A | N/A | 22 | 7.82 |
| Norma 53 NSF/ANSI – Efectos en el Sabor | | | | | | | | | | |
| Cuivre | 2.5 ppm | 3.0 +/- 0.3 ppm | 0.26 ppm | 90.8% | 82.4% | 1.3 ppm* | 16 | 18 | 22 | 8.51 |
| Cobre | 3.0 ppm | 3.0 +/- 0.3 ppm | 0.43 ppm | 85.6% | 68.1% | 1.3 ppm* | 112 | 111 | 22 | 8.60 |
| Mercurio | 6.0 ppm | 6.0 +/- 0.6 ppm | 0.73 ppm | 87.9% | 80.2% | 2 ppb | 14 | 13 | 22 | 8.55 |
| Mercurio | 6.1 ppm | 6.0 +/- 0.6 ppm | 1.4 ppb | 76.9% | 65.7% | 2 ppb | 142 | 100 | 21 | 8.50 |
| Cadmio | 31 ppm | 30 +/- 3.0 ppm | 1.3 ppb | 95.8% | 94.2% | 5 ppb | 14 | 12 | 22 | 8.55 |
| Cadmio | 29 ppm | 30 +/- 3.0 ppm | 0.75 ppm | 97.4% | 95.2% | 5 ppb | 103 | 108 | 22 | 8.56 |

* Los niveles de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (USEPA, por sus siglas en inglés) son niveles de contaminación máximos (MCL, por sus siglas en inglés) y son iguales que las concentraciones máximas permitidas de agua de producto de NSF indicadas en las normas 42 y 53 NSF/ANSI a menos que se indique lo contrario.

† = Nivel de Acción USEPA. N/A = No aplicable

Los valores se basan en ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio estándar según las normas 42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de las sustancias enumeradas. La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra en los sistemas se reduce a una concentración inferior o igual al límite permitido de que sale del sistema, según se especifica en las normas 42 y 53 NSF/ANSI. Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este dispositivo de tratamiento del agua se están presentando mensualmente en el agua de todos los usuarios. El rendimiento del filtro puede variar según las condiciones locales del agua. No se garantiza que el agua que sale sea de calidad desconocida sin desinfección adecuada previa a posteriori o uso del sistema. Las personas que requieren agua de una pureza microbiológica específica deben consultar a su médico. El sistema Pitcher de Oasis puede proporcionar hasta 42 galones/160 litros de agua. Para un rendimiento óptimo, cambie el medio de filtrado según la capacidad de filtrado. Refiérase a las instrucciones de uso y cuidado de este manual para ver los requisitos de funcionamiento y mantenimiento adecuados de la unidad. No debe usarse agua caliente con el filtro PITCHER Oasis (máximo 82°F/28°C, mínimo 34°F/1°C).



Oasis International
222 East Campus View Blvd.
Columbus, Ohio 43235
(614) 861-1350 1 (800) 64OASIS
www.oasisfilters.com

Cuidado y Mantenimiento.

- No utilice limpiadores ni almohadillas asperas o abrasivas sobre el recipiente de medio de filtrado o en la tapa.
- No coloque ninguna pieza del producto en un lavavajillas para su limpieza.

Cambie el filtro cada 160 cargas (42 galones) del reservorio, aproximadamente dos meses de uso promedio.

Para Limpiar: Limpie el recipiente de medio de filtrado y la tapa con agua tibia con jabón. Puede usarse un cepillo pequeño para eliminar los depósitos que suelen formarse cerca de los bordes de las piezas. Tenga cuidado de no quitar el sello O-ring del surco cerca de la parte superior del recipiente de medio de filtrado. Tenga cuidado de no dañar la malla fina en la parte superior de la tapa.

Fiche de Rendement.


Le système de filtration d'eau Pitcher d'Oasis réduit la concentration de nombreux contaminants présents dans l'eau du robinet.

| SUSTANCIA | Concentración de Inicial | | Efluente del Filtro | Rendimiento de Eliminación | Concentración Máxima Permitida por el NSF (ppm) | Condiciones de L'au Infiltrante Testée | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---|--|---------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| | Moyenne | Norme NSF | | | | Moyenne | Minimum | Durée (min) | Alcalinité (ppm CaCO ₃) | Temp (°C) |
| Norme NSF/ANSI 42 – Efectos Estéticos | | | | | | | | | | |
| Chlore | 1.99 ppm | 2.0 +/- 0.2 ppm | 0.04 ppm | 98.0% | 97.0% | Reduction de 50% | S/D | S/D | 22 | 7.82 |
| Norme NSF/ANSI 53 – Efectos sur la Santé | | | | | | | | | | |
| Cuivre | 2.5 ppm | 3.0 +/- 0.3 ppm | 0.26 ppm | 90.8% | 82.4% | 1.3 ppm* | 16 | 18 | 22 | 8.51 |
| Cuivre | 3.0 ppm | 3.0 +/- 0.3 ppm | 0.43 ppm | 85.6% | 68.1% | 1.3 ppm* | 112 | 111 | 22 | 8.60 |
| Mercurio | 6.0 ppm | 6.0 +/- 0.6 ppm | 0.73 ppm | 87.9% | 80.2% | 2 ppb | 14 | 13 | 22 | 8.55 |
| Mercurio | 6.1 ppm | 6.0 +/- 0.6 ppm | 1.4 ppb | 76.9% | 65.7% | 2 ppb | 142 | 100 | 21 | 8.50 |
| Cadmium | 31 ppm | 30 +/- 3.0 ppm | 1.3 ppb | 95.8% | 94.2% | 5 ppb | 14 | 12 | 22 | 8.55 |
| Cadmium | 29 ppm | 30 +/- 3.0 ppm | 0.75 ppm | 97.4% | 95.2% | 5 ppb | 103 | 108 | 22 | 8.56 |

* Les niveaux de l'EPA (E-U) correspondent à la concentration maximale de contaminants (MCL) et sont les mêmes que les concentrations maximales admissibles NSF au produit indiquées dans les normes NSF/ANSI 42 et 53, à moins d'avis contraire.

† = Niveau d'action EPA (E-U). S/D = Sans objet

Ces chiffres représentent sur des tests effectués dans des conditions de laboratoire standard telles les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances indiquées. La concentration des substances indiquées dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à un niveau inférieur ou égal à la limite admissible pour l'eau qui quitte le système, tel que spécifié dans les normes NSF/ANSI 42 et 53. Les contaminants ou autres substances éliminés ou réduits par ce dispositif ne sont pas nécessairement présents dans l'eau du robinet de tous les utilisateurs. Le rendement du filtre peut varier selon les conditions de l'eau locale. Ne pas utiliser avec de l'eau insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après son traitement dans le système. Les personnes ayant besoin d'une pureté microbiologique spécifique doivent consulter leur médecin avant utilisation. Le système Pitcher d'Oasis traite environ 160 litres (42 gallons) d'eau. Pour de meilleurs résultats, remplacer le filtre lorsqu'il a dépassé sa capacité. Ne reporter la section Utilisation et entretien que pour les informations sur ce produit. Ne pas utiliser d'eau chaude avec le filtre PITCHER Oasis (maximum 28 °C/82 °F – minimum 2 °C/34 °F).



Oasis International
222 East Campus View Blvd.
Columbus, Ohio 43235
(614) 861-1350 1 (800) 64OASIS
www.oasisfilters.com

Entretien.

- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou nudes sur le boîtier du filtre ou le couvercle.
- Ne placer aucune pièce du produit au lave-vaisselle dans le but de la nettoyer.

Remplacer le matériau filtrant tous les 160 remplissages (160 /42 gal) du réservoir, soit environ deux mois d'usage moyen.

Nettoyage: Nettoyer le boîtier du matériau filtrant et le couvercle à l'eau chaude savonneuse. Utiliser une petite brosse pour enlever tous les dépôts qui sont surtout présents près des rebords des pièces. Veiller à ne pas enlever le joint torique de la rainure près du dessus du boîtier pour matériau filtrant. S'assurer de ne pas endommager le fillet mince sur le dessus du couvercle.